



Pārvelciet ar pirkstu, lai uzreiz sasniegtu ideālo sildīšanas pakāpi.
Pateicoties šai intuitīvajai vadībai, jūs varat pieskarties vai pārvilkst ar pirkstu, lai izvēlētos sildīšanas pakāpi ar vienu veiklu kustību.

590x520 mm, 4 Hi-Light riņķi (1 divzonu ovāls riņķis, 1 trīszonu riņķis), bez rāmja, slīdošā skārienvadība katrai zonai ar tiešu piekļuvi katram gatavošanas līmenim (14 līmeni), EcoTimer™, stop+go/bērnu drošības opcijas, Auto-Off

Priekšrocības un funkcijas

Pilnīgi intuitīva vadība – vienkārši pieskarieties vai pārvelciet ar pirkstu

Šīs plīts virsmas "DirectAccess" vadības elementi sniedz pilnīgi intuitīvu gatavošanas līmeņa iestatīšanas veidu – vienkārši pieskarieties tiem ar pirkstu un aizvelciet to līdz vajadzīgajam iestatījumam.

Ideāla vieta jūsu ovālajai zivju pannai

Šī ovāla "FishZone" zivju zona ir ideāli piemērota, lai radītu vienmērīgu karstumu zem jūsu zivju pannas.



Jūsu ērtībai vadības panelis izvietots uz plīts virsmas

Šīs plīts virsmas vadības panelis ir ērti pārskatāms. Veiciet izmaiņas bez vilcināšanās.



- Plīts virsma ar slīpu rāmi
- Tiešā piekļuve: slīdošās vadības tehnoloģija
- Vadības taustiņu novietojums: labajā pusē priekšpusē
- Izgaismoti vadības taustiņi
- Priekšējā kreisā zona: Hilight, Trīskāršs apaļš, 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Aizmugurējā kreisā zona: Hilight, 1200W/145mm
- Vidējā gatavošanas zona: No,
- Aizmugurējā vidējā zona: No,
- Priekšējā labā zona: Hilight, 1200W/145mm
- Aizmugurējā labā zona: Divkāršs ovāls, Hilight, 1500/2400W/170x265mm
- Automātiskā sakarsēšana
- "Stop & Go" funkcija īslaicīgiem pārtraukumiem
- Taustiņu bloķēšanas funkcija
- Taustiņu nobloķēšanas iespēja bērnu drošībai
- Virsmas drošība: automātiska izslēgšanās
- Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
- Laika uzskaites taimeris
- EcoTimer™
- Taimera funkcija
- CleverHeat™ funkcija
- Ērta uzstādīšana

Apturiet gatavošanas procesu – un atkal atsāciet to – ar vienu pieskarīenu

Dažkārt gatavošanas laikā nepieciešams uz laiku pievērsties kam citam. Izmantojot funkciju "Stop+Go", jūs ar vienu pieskarīenu apstādināt gatavošanas procesu un ar otru atsākat ar to pašu iestatījumu.

Ietaupiet enerģiju katrā gatavošanas reizē, izmantojot EcoTimer

EcoTimer taimeris ietaupa enerģiju jūsu vietā, izslēdzot plīti un izmantojot atlīkušo siltumu.

Produkta specifikācija

lebūvēšanas izmēri AxPxD, mm	x560x490
P x D, mm	590x520
lebūvēšanas nišas augstums, mm	38
Pamatkrāsa	melna
Rāmja materiāls	nav rāmja
Rāmja tips	1 slīpa mala
Virsmas tips	stikla keramikas
Gatavošanas zonu skaits	4
Vadības funkcijas	3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas signāls, automātiskā uzkarsēšana, bērnu drošība, laika uzskaites taimeris, eko taimeris, taustiņu bloķēšana, laika atskaites taimeris, izslēgt skanu, stop+go funkcija, taimeris
Tīkla spriegums, V	220-240V/400V2N
Strāvas vada garums, m	1.5
Produkta numurs	949 492 646
Intrastat kods	85166050
Izcelsmes valsts	RO
Bruto svars, kg	8.7
Neto svars, kg	7.8

