



Mēs parūpējamies par ūdens uzvārīšanu, jūs — par gardu maltīti
700 SenseBoil® virsma pieskata jūsu verdošo ūdeni. Tā automātiski pielāgo temperatūru, novērtējot, kad ūdens ir tuvu vārīšanās punktam, un samazina burbuļu pacelšanos, lai nodrošinātu vienmērīgu karstumu. Tādējādi varat koncentrēties uz gardu ēdienu pagatavošanu, nevis ūdens uzvārīšanu.

Priekšrocības un funkcijas



Ūdens vārīšanās uzraudzība ar Boil Sensor

Vārīšanās sensors nosaka, kad ūdens katlīnā sācis vārīties. Funkcija "No vārīšanās līdz lēnai sildīšanai" automātiski regulē temperatūru, lai samazinātu lielos burbuļus līdz mierīgas karsēšanas punktam. Atvēlot vairāk laika citu ēdienu gatavošanai.



Hob2Hood® nepārspējamām ērtībām

Hob2Hood® funkcija bezvadu režīmā savieno plīts virsmu ar tvaika nosūcēju. Sāciet gatavot, un tvaika nosūcējs automātiski noregulēs iestatījumus, gādājot par labāko nosūkšanu, pamatojoties uz plīts virsmas jaudas iestatījumiem. Tas padara smagos darbus, tādēļ jūs varat ar visu sirdi (un rokām)



Pilnīga elastība ar 4 individuālajām zonu vadību kontrolēm

Individuāla zonu vadība sniedz pilnīgu kontroli, gatavojot iecienītāko maltīti. Ērti pārvaldiet dažādus iestatījumus — no bērnu drošības aktivizēšanas un taimera iestatīšanas līdz funkcijas PowerBoost izmantošanai, lai ātri pagatavotu ēdienu.

- Virsmas tips: Indukcija
- Plīts virsma ar slīpu rāmi
- Skārienjūtīgā vadība
- Vadības taustiņu novietojums: labajā pusē priekšpusē
- Izgaismoti vadības taustiņi
- Indukcijas zonas ar jaudas pastiprinātāja funkciju
- Trauka atpazīšana
- Priekšējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Aizmugurējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Vidējā gatavošanas zona: No,
- Aizmugurējā vidējā zona: No,
- Priekšējā labā zona: Indukcijas, 1400/2500W/145mm
- Aizmugurējā labā zona: Indukcijas, 1800/2800W/180mm
- Taustiņu bloķēšanas funkcija
- Taustiņu nobloķēšanas iespēja bērnu drošībai
- Virsmas drošība: automātiska izslēgšanās
- Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
- EcoTimer™
- Ciparu indikācija katrai zonai
- Taimera funkcija
- CleverHeat™ funkcija
- Ērta uzstādīšana
- Pauzes funkcija īslaicīgai darbības apturēšanai
- Tilta jeb zonu apvienošans funkcija

Spēcīgs karstums vienā mirklī ar PowerBoost

Aktivizējiet PowerBoost funkciju, lai gūtu tūlītēju karstuma uzliesmojumu gatavošanas laikā. Tā ir ideāli piemērota, lai ātrāk pagatavotu ēdienus. Jūs varat uzvārīt ūdeni ātrāk kā jebkad iepriekš un sakarsēt pannu, kad tā nepieciešama produktu apcepšanai uz lielas uguns.

Individuāls taimeris katrai zonai

Vairāku ēdienu gatavošana vienlaicīgi var būt apgrūtināša, bet taimeru uzstādīšanai tādai nevajadzētu būt. Uzstādiet individuālus taimerus katrai gatavošanas zonai, un, kad laiks pagājis, virsma automātiski izslēgsies. Gudrā asistēšana parūpēsies, lai katra maltīte ir iegļa.

Produkta specifikācija

Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm	x560x490
P x D, mm	590x520
Iebūvēšanas nišas augstums, mm	44
Pamatkrāsa	melna
Rāmja materiāls	nav rāmja
Rāmja tips	1 slīpa mala
Virsmas tips	pilna indukcijas
Gatavošanas zonu skaits	4
Vadības funkcijas	3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas signāls, jaudas pastiprināšana, bērnu drošība, eko taimeris, Heat memory, virsmas savienojums ar nosūcēju, Individual zone timers, taustiņu bloķēšana, kreiso zonu tilts, laika atskaites taimeris, pauze, SenseCook Boil, izslēgt skaņu
Tīkla spriegums, V	220-240/400V2N
Drošinātājs, A	2x16
Strāvas vada garums, m	1.5
Produkta numurs	949 599 328
Intrastat kods	85166050
Izcelsmes valsts	DE
Bruto svars, kg	11.8
Neto svars, kg	10.92

