

## Ražojuma informācijas lapa

|                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Preču zīme                                                                                   | Electrolux         |
| Modelis                                                                                      | EOE8P39H 949288422 |
| Energoefektivitātes indekss EEI – galvenā cepeškrāsns                                        | 81.2               |
| Energoefektivitātes klase – galvenā cepeškrāsns                                              | A+                 |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, parastajā režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns   | 0.93               |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, ventilatora režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns | 0.69               |
| Tilpņu skaits                                                                                | 1                  |
| Karstuma avots                                                                               | Elektrība          |
| Tilpums (l) – galvenā cepeškrāsns                                                            | 72                 |

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                                                          | Position | Symbol                        | Value                 | Unit      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| Modela identifikators                                                                                                                                                   |          |                               | EOE8P39H<br>949288422 |           |
| Cepeškrāsns tips                                                                                                                                                        |          |                               | Built-in oven         |           |
| Ierīces masa                                                                                                                                                            |          | M                             | 32.4                  | Kg        |
| Kameru skaits                                                                                                                                                           |          |                               | 1                     |           |
| Kameru siltuma avots (elektroenerģija vai gāze)                                                                                                                         |          |                               | elektriska            |           |
| Katras kameras tilpums                                                                                                                                                  | -        | V                             | 72                    | L         |
| Energopaterinš (elektroenerģija) standartizeta objekta uzkaršanai katrā elektriskās cepeškrāsns kameras parastā režīma cikla laikā (galīgais elektroenerģijas paterinš) | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.93                  | kWh/ciklā |
| Energopaterinš standartizeta objekta uzkaršanai katrā elektriskās cepeškrāsns kameras ventilatora režīma cikla laikā (galīgais elektroenerģijas paterinš)               | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.69                  | kWh/ciklā |
| Katras kameras energoefektivitātes indekss                                                                                                                              | -        | EEl <sub>cavity</sub>         | 81.2                  |           |

**EN 60350-1 - Elektriskās mājāsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsns, tvaika cepeškrāsns un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes."**

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Raugieties, lai cepeškrāsns darbības laikā durvis būtu cieši aizvērtas. Gatavošanas laikā neviriniet cepeškrāsns durvis pārāk bieži. Raugieties, lai durvju blīve būtu tīra, un gādāiet, lai tā būtu labi nofiksēta savā pozīcijā.
- Lai uzlabotu enerģijas taupīšanu, izmantojiet metāla gatavošanas traukus.
- Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni pirms gatavošanas.
- Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā piegājienā.
- Cita informācija pieejama Lietotāja rokasgrāmatas nodaļā "Energoefektivitāte"